

DETECTOR DE HUMO - 376405



DESCRIPCIÓN

Este dispositivo está diseñado para detectar y alertar cuando hay presencia de humo originado por combustión.

Funcionamiento: está constituido por una cámara detectora cuyo interior está en contacto con el aire exterior. En uno de sus extremos existe una fuente luminosa y enfrente a ella existe un sensor luminoso, configurando ambos una barrera de luz. Cuando el humo ingresa a la cámara, el sensor luminoso detecta menos luz debido al efecto del humo. Esta variación es detectada y procesada por un circuito electrónico, activando de esta forma una sirena.


VENTAJAS

Alimentación por medio de una batería de 9V, lo que le permite constituirse como una pequeña central de emergencias autónoma e inteligente. Con botón de prueba e indicador luminoso incorporados. Con indicador sonoro de estado de batería. Modo silencioso: si necesita que durante un intervalo el detector no se active, presione el botón "Prueba/Silencio" durante 5 segundos. Durante los siguientes 8 minutos el detector no detectará la presencia de humo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Tensión nominal	Autonomía	Humedad de trabajo	Tº de trabajo	Nivel de timbre
376405	9Vcc (batería)	1 año	10-90% HR.	-10°C-40°C	>85 decibeles a 3 metros

DIMENSIONES




NORMAS DE CERTIFICACIÓN

EN14604

INDUSTRIAS SICA se reserva el derecho de cambiar o introducir mejoras a los productos o en las especificaciones listadas sin previo aviso.

MONTAJE

MONTAJE RECOMENDADO PARA LOS DETECTORES DE HUMO



Recomendaciones para la instalación:

- Instalar un detector de humo en los corredores que separan los dormitorios.
- Instalar un detector de humo por cada piso en casa o dúplex.
- Instalar un detector de humo dentro del dormitorio cuando su ocupante acostumbra a dormir con la puerta parcial o completamente cerrada.
- Instalar un detector de humo en los extremos del corredor entre dormitorios si éste mide más de 12 metros de longitud.
- Instalar un detector de humo en el techo del sótano justo a la salida de la escalera.
- Instalar detectores de humo adicionales en el comedor, sala de estar, altillos y lugares de almacenamiento.
- Instalar los detectores lo mas próximo al centro de cada ambiente como sea posible. Si esto no puede llevarse a la práctica:
 - _Instale el dispositivo en cualquier lugar del techo pero alejado 10cm como mínimo de cualquier pared o esquina.
 - _Si no es posible un montaje sobre el techo, instalar los detectores sobre la pared, a una distancia de 10 a 15cm del techo.
 - _Si el techo es a dos aguas, instalar el detector sobre el mismo a una distancia de 90cm (medidos horizontalmente) desde el punto mas alto del techo.

PRESENTACIÓN

Envase	Primario	Intermedio	Macro
Cantidad	1	-	60
Dimensiones (cm)	11,5x11,5x4,5	-	51x42x27
Peso (kg)	0,15	-	11,2
Código de barras	7791772044332	-	67791772044334

ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones cuidadosamente antes de la puesta en funcionamiento del detector.
- Retire el embalaje y asegúrese que el aparato esté en perfectas condiciones. No deje al alcance de los niños materiales de embalaje tales como bolsas de plástico o accesorios.
- Este detector no debe utilizarse para otro uso que el designado, es decir como detector de humo de uso doméstico. Cualquier otro uso deberá considerarse inadecuado y peligroso.
- El fabricante no será responsable por los daños que puedan derivarse del uso inapropiado o equivocado del detector.
- En caso de avería y/o mal funcionamiento del aparato, apáguelo y no trate de arreglarlo. En caso de necesitar reparación, diríjase únicamente a un servicio de asistencia técnica. De no respetar lo anteriormente expuesto se comprometerá la seguridad del aparato.
- Realice una prueba de funcionamiento una vez una vez a la semana con el botón de prueba (Test).
- Solo de uso interior. Evite usar el producto en ambientes polvorientos o a la intemperie. No exponer a la lluvia o humedad.
- Realice una limpieza anual mediante aire a presión.
- Reemplace las pilas cada año o inmediatamente cuando la señal de batería baja aparece una vez por minuto.
- Este detector no alerta a personas con deficiencia auditiva.
- No se pare cerca de un detector cuando la alarma está sonando. La presión sonora emitida por la sirena está ajustada para despertar a una persona dormida en caso de emergencia. Una exposición prolongada a la sirena a muy corta distancia puede ser perjudicial para su oído.